

Tømningsanlæg for holdingtank

Havnen har et transportabelt anlæg til tømning af holdingtanke.

Anlægget kan lånes hos havnefoged eller havneassistent.

Brugen er baseret på selvbetjening, og kræver 2 mand. Anlægget køres ud til båden (kan køre på broerne – men op og nedkørsel kræver mindst 2 mand).

Man anbringer slangen i holdingtankens studs, tænder pumpen, åbner for sugeren på håndtaget. Når sugeren stopper er tanken fyldt (max. 150 l).

Sæt sugeren i det rustfrie rør der sidder på vognen, og køør anlægget til en kloak.

Tøm ved at lade slangen hænge ned i kloakken, og tænd pumpen – medens håndtaget stilles i modsat position af sug.

Sug noget vand igennem pumpen så den bliver gennemskyllet (og tøm det ud).